





Bracket Clip open and close illustration  
Ouverture et fermeture de l'attache de support:



2. Put the shade inside the window opening.  
Placez le store à l'intérieur de l'ouverture de la fenêtre.



3. Install the Screws for Bracket Clip  
Installez les vis pour les attaches de support.


Mark the bracket clip location on the mounting surface as shown in the following pictures.

Marquez l'emplacement des attaches de support sur la surface de montage, comme indiqué dans les images ci-dessous.

Perfect Arch & Eyebrow  
Arc parfait et chapeau de gendarme

Shade width  $X \leq 48"$   
Largeur du store  $X \leq 48$  po


Shade width  $X > 48"$   
Largeur du store  $X > 48$  po



Elongated Eyebrow  
Chapeau de gendarme prolongé

Shade width  $X \leq 48"$   
Largeur du store  $X \leq 48$  po

Shade width  $X > 48"$   
Largeur du store  $X > 48$  po




⚠ Please pull up the high point of leg (H) to make leg stand before install the Bracket clip screw. The Bracket clip screw should be installed on the curve, not on the leg (H).

⚠ Avant d'installer les vis pour les attaches de support, trouvez le point le plus haut du segment droit du chambranle (H), à l'endroit où il croise le segment courbe. C'est à cet endroit que la vis doit être installée, sur le segment courbe et non sur le segment droit (H).

Triangle  
Triangle

Shade width  $X \leq 48"$   
Largeur du store  $X \leq 48$  po


Shade width  $X > 48"$   
Largeur du store  $X > 48$  po



Quarter Round & Half Eyebrow  
Quart-de-rond et demi-chapeau de gendarme

Shade width  $X \leq 24"$   
Largeur du store  $X \leq 24$  po


Shade width  $X \leq 24"$   
Largeur du store  $X > 24$  po



Arch on Top  
Haut en arc

Shade width  $X \leq 24"$   
Largeur du store  $X \leq 24$  po

Shade width  $X > 24"$   
Largeur du store  $X > 24$  po




⚠ Please pull up the high point of leg (H) to make leg stand before install the Bracket clip screw. The Bracket clip screw should be installed on the curve, not on the leg (H).

⚠ Avant d'installer les vis pour les attaches de support, trouvez le point le plus haut du segment droit du chambranle (H), à l'endroit où il croise le segment courbe. C'est à cet endroit que la vis doit être installée, sur le segment courbe et non sur le segment droit (H).

Angle Top  
Haut en angle


Shade width  $X \leq 24"$   
Largeur du store  $X \leq 24$  po

Shade width  $X > 24"$   
Largeur du store  $X > 24$  po



Install a #6x3/4" screw into the corresponding location of the bracket clip about 1 1/8" distance from the front window frame (do not drive the screw completely in and leave around 1/16" gap to insert Bracket Clip. **After the bracket clip is inserted, tighten the screw completely.**)


Installez une vis n° 6 de ¾ po à l'emplacement prévu pour l'attache de support, à environ 1 ⅞ po de l'avant du cadre de la fenêtre (ne vissez pas complètement la vis; **laissez un écart d'environ 1/16 po pour insérer l'attache de support. Une fois l'attache de support insérée, serrez complètement la vis.**)



4. Install the rail  
Installez le rail.

Place the front groove of the rail into the front iron wire of the bracket and then push forward to make the back groove of the rail snap into the back groove of the bracket.

Placez la rainure avant du rail dans la languette en métal avant du support, puis poussez vers l'avant pour que la rainure arrière du rail s'enclenche dans la rainure arrière du support.



5. Insert the Bracket Clip into the screw from the notch.  
Accrochez l'attache de support à la vis par la fente sur l'attache.




Step1 / Étape 1



Step2 / Étape 2

Shade Removal  
Désinstallation du store

1. **Untighten the screw a little till the bracket clip can be removed.** Take off the Bracket Clip from the screw. **Desserrez un peu la vis jusqu'à ce que le clip du support puisse être retiré.** Débranchez les attaches de support des vis.
2. Backward the rail from the front and then force the rail up from the back. Poussez l'avant du rail vers l'arrière, puis tirez fort vers le haut pour le dégager depuis l'arrière.



Cleaning  
Nettoyage

Routine cleaning will help maintain the beauty of your shade. The shade can be cleaned by using a soft brush, vacuumed with a low suction hand-held vacuum, cleaned ultrasonically (specify that a mild solution must be used and that the rail should never be immersed in liquid). Spot cleaning is not recommended, but if necessary, dampen a clean cloth with a solution of warm water and mild detergent to dab the spot until it's gone (do not rub!)

Procédez à un nettoyage régulier du store pour préserver son apparence. Vous pouvez le nettoyer à l'aide d'une brosse douce, d'un aspirateur à main à faible aspiration ou d'un bain à ultrasons (veuillez noter qu'une solution douce doit être utilisée et que le rail ne doit jamais être immergé). Le nettoyage localisé n'est pas recommandé, mais au besoin, humidifiez un chiffon propre avec une solution d'eau chaude et de détergent doux et tamponnez la saleté jusqu'à ce qu'elle disparaisse (ne frottez pas!).

*Some options listed may not be applicable.*  
*Certaines des options énumérées pourraient ne pas être applicables.*